

MONTAGEANLEITUNG

URINDURCHREICHE



TIPPS ZUR MONTAGE

Die bauseits vorhandene Wandöffnung 280 x 280 mm umlaufend mit einer Leibung ausbilden! Das ausgelieferte Konstruktionsmaß beträgt +5 mm zur bestellten Wandtiefe. Mit dem Einsetzen bereits vormontierten sowie des losen Türrahmens bestimmen Sie die gewünschte Türöffnungsseiten. Achten Sie beim Einbau der Durchreiche auf einen gleichmäßigen Abstand zur Wand. Dieser sollte zwischen Rahmenrückseite zur Wand jeweils ca. 2,5 mm betragen.

ANLEITUNG:

- Die Durchreiche mit dem Korpus in die bauseits vorhandene Wandöffnung 280 x 280 mm einsetzen. Die Korpus-Außenseite mit Montage- oder Hartfaserplattenstreifen in der Wandöffnung lot- und waagrecht fixieren.
- Die Befestigung erfolgt mit Montageschaum für Türzargen (die Hinweise des Herstellers sind zu beachten). Mindestens 30% der Flächen zwischen Korpus und Wandöffnung müssen umlaufend mit Montageschaum bedeckt sein. Nach der Aushärtezeit den restlichen Hohlraum mit Mineralwolle ausstopfen.
- Die Montage des losen Blendrahmens erfolgt auf die umlaufend vormontierten Klebestreifen. Beide Rahmentteile umlaufend zur Wandoberfläche dauerelastisch mit geeignetem Silikondichtstoff abdichten.
- Zum Schluss die lose beigelegten Türdichtungen umlaufend in die Nut zwischen Rahmen und Korpus einsetzen. Fertig!

